


接続イメージ

トビラフォンの接続については裏面の「箱の中身」と「接続方法」をご確認ください。トビラフォンの自動設定については、裏面の「3」をご確認ください。



個別電話番号登録方法

電話着信中の登録

電話の着信中、通話中に許可・拒否の設定をすることができます。



許可

拒否




許可ボタンを押します。



許可設定をしました。

次回以降は許可になります



拒否ボタンを押します。



拒否設定をしました

次回以降は拒否になります

着信履歴からの登録

着信履歴から、電話番号を拒否/許可登録することができます。



上下ボタンで電話番号を選択します。

許可

拒否



許可ボタンを押します。



許可設定をしました。

次回以降は許可になります



拒否ボタンを押します。



拒否設定をしました。

次回以降は拒否になります

動作説明

着信時の動作

トビラフォンには以下の動作があります。設定により動作を変えることができます。

メッセージお断り

相手にメッセージを流して、電話をブロックします。




無音

相手に電話の呼出音を流してブロックします。




拒否しない

相手からの電話を拒否しないで着信します。



初期動作


許可電話



緑

注意する電話

緑色、赤色以外の番号からの着信です。注意が必要です。



黄

迷惑電話


この電話はお受けすることができません



赤

公衆電話 / 表示圏外


表示圏外の場合は、着信音が鳴ります。表示圏外とは、国際電話(一部)・インターネット電話・番号通知に非対応のIP電話などの発信電話番号を通知できない通話です。



赤

非通知

恐れ入りますが電話番号の前に186をつけてダイヤルするなど、番号を通知しておかけ直してください



赤